

Перечень для KROT F32
(Обязательно сверяйтесь со схемой на сайте)

#	Мітка	Значення	Ім'я	Кіль- кість	
1	C1	1000uF	NEV1000M10	1	
2	C2	10uF	C1206	1	
3	C3	1uF	C1206	1	*
4	C4	10uF	C1206	1	
5	C5	10uF	C1206	1	
6	C6	100nF	C0805	1	
7	C7	100nF	C0805	1	
8	C8	100nF	C0805	1	
9	C9	100nF	C0805	1	
10	C10	100nF	C0805	1	
11	C11	100nF	C0805	1	
12	C12	1uF	C1206	1	
13	CA1	100pF	C0805-1	1	
14	CA2	100nF	C1206	1	
15	CA3	2,2uF	C0805-1	1	
16	CA4	10uF	C1206	1	
17	CA5	4,7nF	C0805-1	1	
18	CA6	300pF	C0805-1	1	
19	CA7	1uF	C0805-1	1	
20	CA8	10uF	C1206	1	
21	CA9	390pF	C0805-1	1	
22	CA10	390pF	C0805-1	1	
23	CA11	100nF	C0805	1	
24	CA12	390pF	C0805-1	1	
25	CA13	390pF	C0805-1	1	
26	CA14	10uF	C1206	1	
27	CA15	10nF	C1206	1	
28	CA16	10nF	C1206	1	
29	CA17	10uF	C1206	1	
30	CB1	2,2uF	C0805-1	1	
31	CB2	1uF	C1206	1	
32	CB3	2,2uF	C0805-1	1	
33	CB4	100nF	C0805	1	**Не ставить
34	CB5	100nF	C0805	1	
35	CB6	100nF	C0805	1	
36	CB7	4,7uF	C1206	1	
37	CB8	1000uF	Cap220M	1	
38	CB9	100nF	WIMA 3A	1	
39	CB10	100nF	WIMA 3A	1	
40	CB11	4,7uF	C1206	1	
41	CF1	100nF	C0805	1	
42	CF2	15pF	C0805	1	
43	CF3	15pF	C0805	1	
44	CF4	100nF	C0805	1	
45	CS1	100nF	C0805	1	
46	CS2	1uF	C0805	1	
47	CS3	100nF	C0805	1	
48	CS4	220uF	Cap220M	1	
49	CX1	15pF	C0805	1	
50	CX2	15pF	C0805	1	
51	D1		BZG05C5V6-E3-TR	1	*
52	D2		LED-3	1	*

53	DA1		LT6230CS6	1	
54	DA2		AD8656ARZ	1	
55	DA3		TDA7056_SMD	1	
56	DA4		CSC8002B	1	
57	DA5		QN8027	1	
58	H1		GMG12864	1	
59	J1		JR1.5	1	-
60	J2		JR1.5	1	-
61	J3		JR1.5	1	Ставить обязательно
62	J4		JR1.5	1	Ставить
63	J5		JR1.5	1	Ставить
64	J6		JR1.5	1	-
65	J7		JR1.5	1	-
66	J8		JR1.5	1	-
67	J9		JR1.5	1	Ставить
68	LA1		BLM21AG601SN1D	1	
69	LA2		BLM21AG601SN1D	1	
70	LB1		BLM21AG601SN1D	1	
71	LF1	150mH	L1206	1	
72	LS1		BLM21AG601SN1D	1	
73	R1	0	R0805	1	*
74	R2	510	R0805	1	*
75	R3	3K3	R0805	1	*
76	R4	10K	R0805	1	
77	R5	10R	R0805	1	
78	R6	51K	R0805	1	
79	R7	100K	R0805	1	
80	R8	10K	R0805	1	
81	R9	1K	R0805	1	
82	RA1	51R*	R0805	1	
83	RA2	51R*	R0805	1	
84	RA3	5K1	R0805	1	
85	RA4	1K	R0805	1	
86	RA5	3K3	R0805	1	
87	RA6	3K3	R0805	1	
88	RA7	10K	R0805	1	
89	RA8	16K	R0805	1	
90	RA9	4K7	R0805	1	
91	RA10	1K	R0805	1	
92	RA11	160K	R0805	1	
93	RA12	56K	R0805	1	
94	RA13	220R	R0805	1	
95	RA14	220R	R0805	1	
96	RB1	1K	R0805	1	
97	RB2	1K	R0805	1	**Не ставить
98	RB3	1K	R0805	1	
99	RB4	100K	R0805	1	**Не ставить
100	RB5	100K	R0805	1	
101	RB6	5K1	R0805	1	
102	RB7	5K1	R0805	1	
103	RB8	510K	R0805	1	
104	RB9	1R	R1206	1	
105	RB10	1R	R1206	1	
106	RB11	1R	R1206	1	
107	RB12	10R	R 2010	1	
108	RB13	10R	R1206	1	
109	RB14	10R	R1206	1	
110	RB15	10R	R 2010	1	

111	RF1	100K	R0805	1	
112	RF2	10K	R0805	1	
113	RF3	5K1	R0805	1	
114	RF4	5K1	R0805	1	
115	RF5	5K1	R0805	1	
116	RS1	5K1	R0805	1	
117	RS2	51K	R0805	1	
118	RS3	10K	R0805	1	
119	RS4	1R	R1206	1	
120	S1	" "	KN6	1	
121	S2	" "	KN6	1	
122	S3	" "	KN6	1	
123	S4	" "	KN6	1	
124	S5	" "	KN6	1	
125	S6	" "	KN6	1	
126	S7	" "	KN6	1	
127	U1		MCP1700T-3302E/TT	1	
128	U2		MCP1700T-3302E/TT	1	
129	U3		LTC4054ES5-4.2#TRPBF	1	*
130	U4		M 4V-12V DIP	1	Модуль повышайка
131	U5		STM32F303C8T6	1	
132	VTA1		IRLML0060	1	
133	VTB1		IRLML0060	1	**Не ставить
134	VTF1		IRLML6402	1	
135	X1	PROG	STICKS4	1	
136	X2	BOOT0	STICKS2	1	
137	Z1	8MHz	KX-7	1	
138	Z1A		CRYSTAL	1	
139	ZF1	24MHz	KX-7	1	
140	ZF1A		CRYSTAL	1	

* На элементах R1, D1, C3, D2, R2, U3, R3 реализована зарядка. Проще эти элементы не запаивать, а поставить готовый китайский модуль (лучше с защитой) .

** Этот узел заложен для последующих экспериментов.